





GUÍA DE USUARIO/ USER GUIDE

Información importante sobre seguridad

Antes de usar este producto lea el manual de instrucciones para obtener información importante sobre seguridad. Por favor, conserve este manual para futuras referencias e información sobre la garantía.

Fuentes de humedad v calor

No utilice este aparato cerca de agua (por ejemplo, fregaderos, baños o piscinas) ni lo exponga a la lluvia, humedad o salpicaduras. No exponga la unidad a altas temperaturas, humedades o a la luz directa del sol.

Limpieza

Cuando limpie el dispositivo, por favor, use un paño suave y seco. No use nunca bencenos, diluyentes de pintura o cualquier otro producto químico en el dispositivo.

Utilización

- El telado debe ser usado sólo con las partes originales diseñadas para él.
- El teclado debe ser usado sólo en espacios cerrados y
- El correcto uso del teclado incluye el seguimiento de las instrucciones de instalación especificadas. El fabricante no aceptará devoluciones por daños debidos a un uso inapropiado.

Requisitos del Sistema

- MS Windows 2000/ ME/ XP/ VISTA.
- Puerto USB

Nota: Por favor, tenga en cuenta que las operaciones USB no están soportadas por MS Windows 95/NT.

Conexión al ordenador

Introduzca el conector USB en un puerto USB de su ordenador. El S.O. detectará automáticamente que un nuevo dispositivo ha sido conectado.

En algunos casos, el sistema operativo le pedirá que introduzca el CD de instalación del S.O. Si esto ocurre, simplemente siga las instrucciones que aparecerán por la pantalla.

Información técnica

- Cable USB apantallado de 1.4m de longitud.
- Voltaje de operación: 5V DC.

Ergonomía y espacio de trabajo

El uso incorrecto o prolongado de su teclado puede acarrear dolencias físicas. Éstas pueden ser minimizadas si sique estos sencillos pasos. Un espacio de trabajo dispuesto ergonómicamente puede ayudar a minimizar estas dolencias e incluso a aumentar su productividad.

Important Safety Information

Before using this products, read the instruction manual for important safety information. Please retain this manual for future reference and warranty information.

Moisture and heat sources

Do not use this apparatus near water (for example, sinks, baths, pools) or expose it to rain, moisture, or dripping or splashing liquids. Do not expose the unit to high temperatures, high humidity or direct sunlight.

Cleaning

When cleaning the device, please use a soft, dry cloth. Never use benzene, paint thinner or other chemicals on the device

Intended use

- The product may only be used with the original parts intended for it.
- The product may only be used in closed and dry rooms.
- The intended use includes adherence to the specified installation instructions. The manufacturer accepts no liability for damage arising due to improper use.

System requirements

- Windows 2000/ME/XP/VISTA
- USB port

Note: Please note that USB operation is not supported by Windows 95/NT.

Connecting to the PC

Plug the USB connector into one of the USB ports on your computer. The operating system will automatically detect that a new device has been connected.

In some cases, the operating system might ask you to insert the Windows installation CD. If so, simply follow the on-screen instructions.

Technical Information

- 1.4m shielded USB cable
- Operating voltage: 5V DC

Workspace ergonomics

Incorrect use of a keyboard, or using it for extended periods of time, can lead to physical injury. You can minimize this by following a few simple steps. An ergonomically laid out workspace can help minimize injury and even increase your productivity.









